


ONTALCATEL G-010G-P
Configuración de la ONT



1. SELECCIONAR RED (Icono del área de tareas )
2. PULSAR BOTÓN SECUNDARIO DEL RATÓN
3. ABRIR EL CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS
4. PULSAR CAMBIAR CONFIGURADOR DE ADAPTADOR
5. CONEXIÓN DE AREA LOCAL
6. PULSAR PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 4(TCP/IPv4)
7. INTRODUCIR EN "USAR LA SIGUIENTE IP:" LO SIGUIENTE
DIRECCIÓN IP: 192.168.4.2
MÁSCARA DE SUBRED: 255.255.255.0
PUERTA DE ENLACE PREDETERMINADA: 192.168.4.254
8. PULSAR ACEPTAR
9. ABRIR INTERNET EXPLORER Y PONER EN LA BARRA DE BUSQUEDA **192.168.4.254**, "nota: Hay que esperar unos segundos, no siempre al introducir las IP y abrir INTERNET EXPLORER se accede directamente al menú de registro de la HUAWEI"
10. **USUARIO** : root
11. **CONTRASEÑA:** admin
12. PULSAR HERRAMIENTAS Y PULSAR CONFIGURACION ONT E INTRODUCIR EL IDONT QUE SERA F2015.....
13. AL TERMINAR LA CONFIGURACIÓN DE LA ONT CERRAR INTERNET EXPLORER
14. APAGAR ONT Y PULSAR SELECCIONAR RED
15. PULSAR BOTÓN SECUNDARIO DEL RATÓN
16. ABRIR EL CENTRO DE REDES Y RECURSOS COMPARTIDOS
17. PULSAR CAMBIAR CONFIGURADOR DE ADAPTADOR
18. CONEXIÓN DE AREA LOCAL
19. PULSAR PROTOCOLO DE INTERNET VERSIÓN 4(TCP/IPv4)
20. PULSAR OBTENER UNA DIRECCIÓN IP AUTOMÁTICAMENTE
21. PULSAR OBTENER LA DIRECCIÓN DEL SERVIDOR DNS AUTOMÁTICAMENTE
22. ACEPTAR

Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP)

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si su red es compatible con este recurso. De lo contrario, necesita consultar con el administrador de la red cuál es la configuración IP apropiada.

Obtener una dirección IP automáticamente

Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 4 . 2

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 4 . 254

Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar